

Quik COLLECTION | 22AC2

LAVATORY SINK FAUCET
ROBINET POUR LAVABO



CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniacque, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

Customer Service

Monday to Friday:
8 a.m. – 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: 1-800-361-5960

Service à la clientèle

Lundi au vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax: 1-888-533-8313

info@belangerfaucets.com

Replacement parts are available on order
Pièces de remplacement disponibles sur commande






For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit


belangerfaucets.com




No	Description	Part/Pièce	
1	Handle kit	Ensemble de poignée	FKCTS2160
2	Allen screw	Vis Allen	923001
3	Index	Index	FCHDL4048
4	Trim cap	Garniture d'écrou	FCDEC7113
5	Ceramic cartridge	Cartouche céramique	FC9M8-LT
6	Mechanical drain cap	Capuchon drain mécanique	FCHDL4047
7	Aerator (1.0 gpm aerated)	Aérateur (3,8 L/min aéré)	FCAERA028
8	O-ring (38.0 x 2.0)	Joint torique (38.0 x 2.0)	FCORA1051
9	Anchor kit	Ensemble d'ancrage	FKCTS4038
10	Base flange kit	Ensemble de bride du robinet	FKCTS3061
11	Presto drain	Drain presto	B20-439




3



4



5





Bélangier recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

Technical drawing - Dessin technique

Technical drawing of a pedestal sink showing dimensions in inches and millimeters. The drawing includes a side view of the sink and a detailed view of the pedestal and mounting hardware.

Dimensions:

- Overall height: 6-11/16" (170 mm)
- Spout height: 4-3/4" (121 mm)
- Spout width: 3-5/8" (92 mm)
- Deck thickness: 1-3/4" (44 mm) / Épaisseur max. du comptoir
- Mounting hole diameter: Ø 2-1/8" (54 mm)
- Mounting hole spacing: MAX. 2-5/8" (67 mm)
- Mounting hole diameter: Ø 2-1/4" (57 mm)
- Mounting hole depth: 1/4" (6 mm)
- Mounting hole diameter: Ø 1-1/4" (32 mm)
- Mounting hole depth: 8-11/16" (221 mm)
- Mounting hole diameter: Ø 9/16" 24UNEF
- Overall height (excluding pedestal): 18" (460 mm)

Plumber's putty
Mastic pour
plombier *

Thread seal tape
Ruban d'étanchéité
pour joints filetés **

Raccordez le connecteur flexible à la valve en serrant fermement à la main puis ajoutez un quart de tour à l'aide de la clé appropriée. Serrez plus au besoin.

Installation steps - Étapes d'installation

OFF
FERMÉ

OR
OU

1

2

3

ON

OUVERT



5

**Verify that all connections
are watertight / Vérifier que toutes les
connexions sont étanches**

INSTALL MECHANICAL POP-UP BEFORE OPENING MAIN WATER VALVE
INSTALLER LE DRAIN MÉCANIQUE AVANT L'OUVERTURE
DE LA VALVE D'EAU PRINCIPALE

1 minute

4

2

3
FOR STEP POUR ÉTAPE
VERSO

FOR STEP 4
POUR ÉTAPE 4

Instructions

Presto Drain • Drain presto

1

2

3
FOR STEP POUR ÉTAPE
VERSO

FOR STEP 4
POUR ÉTAPE 4