




Specifications - Spécifications

Cartridge Installation Installation de la cartouche

STANDARD RÉGULIÈRE



BACK-TO-BACK DOS-À-DOS




No	Description	Part Pièce
1	Handle kit	Ensemble de poignée
2	Index	Index
3	Allen screw	Vis Allen
4	Trim cap	Garniture d'écrou
5	Ceramic cartridge	Cartouche céramique
6	Slip-on diverter spout	Bec inverseur de type "slip-on"
7	Spout flange	Bride de bec
8	Shower head	Pomme de douche
9	Shower flange and arm kit	Ensemble de bride et bras de douche
10	Plate screw	Vis de la plaque de finition
11	Face plate with seal joint	Plaque de finition avec joint d'étanchéité
12	Handle adaptor	Adaptateur de poignée
13	Screw cover plate with o-ring	Cache-vis avec joint torique



Not available for SOU99TCP-v02
Non disponible pour SOU99TCP-v02

Temperature limiter adjustment Ajustement du limiteur de température


HOT WATER / EAU CHAUDE MINIMUM



HOT WATER / EAU CHAUDE MAXIMUM



PART TO SET
PIÈCE À RÉGLER



Not available for SOU99TCP-v02 and SOU92TCP-v02
Non disponible pour SOU99TCP-v02 et SOU92TCP-v02

BATHTUB/SOWER FAUCET TRIM FOR PRESSURE BALANCED VALVE
ROBINET POUR BAIGNOIRE/DOUCHE AVEC
GARNITURE DE VALVE À PRESSION ÉQUILIBRÉE

H₂flo
par
belanger

For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit
www.h2flo.ca



SOU90TCP-v02



SOU92TCP-v02



SOU99TCP-v02



Customer Service

Monday to Friday:
8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: **1-800-361-5960**

Service à la clientèle

Lundi au vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax: **1-888-533-8313**

clientinfo@belanger-upt.com

Replacement parts are available on order
Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

IBSOU90TCP-v02_v160510




IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

Technical drawing - Dessin technique

SOU90TCP-v02 - SOU92TCP-v02 - SOU99TCP-v02



RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS



Included / Inclus







Thread seal tape
Ruban d'étanchéité
pour joints filetés **

** Apply Bélanger thread seal tape on threaded connections.
Appliquez du ruban d'étanchéité Bélanger sur les connexions filetées.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however the connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

Installation steps - Étapes d'installation



* We insist on using copper pipes to connect the valve to the spout and to the shower head. PEX pipe adaptors can cause flow restriction, thus creating a backflow to the showerhead. / Nous insistons sur l'utilisation de tuyaux de cuivre pour raccorder la valve au bec de bain et à la pomme de douche. Les adaptateurs de tuyau PEX peuvent causer une restriction de débit et un retour d'eau à la douche.