

Quik COLLECTION | 3522W

LAVATORY SINK FAUCET
ROBINET POUR LAVABO



IB3522W_v240402

For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit
belangerfaucets.com

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

No	Description		Part Pièce
1	Handle kit	Ensemble de poignée	FCKTS2177
2	Allen screw	Vis Allen	FCSCR2002
3	Index	Index	FCHDL4013
4	Trim cap	Garniture d'écrou	FCDEC7056
5	Retainer nut	Écrou	FCNUTC031
6	Ceramic cartridge	Cartouche céramique	FC9M8-LT
7	Aerator (1.0 GPM)	Aérateur (3,78 L/Min)	FCAERA073
8	Base flange kit	Ensemble de bride du robinet	FCKTS3069
9	Anchor kit	Ensemble d'ancrage	FCKTS4039
10	Presto drain	Drain presto	B20-439

Customer Service







Monday to Friday:
8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T.
Tel: **1-800-361-5960**

Service à la clientèle


Lundi au vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.
Fax: **1-888-533-8313**

info@belangerfaucets.com


Replacement parts are available on order
Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande




3



4



5




IMPORTANT

Bélangier recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**

Bélangier recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

Technical drawing - Dessin technique



RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Plumber's putty
Mastic pour plombier *

Thread seal tape
Ruban d'étanchéité pour joints filetés **

* Apply plumber's putty under the plastic cover deck plate to seal your installation.
Appliquez du mastic pour plombier sous la sous-plaque de plastique pour rendre votre installation étanche.

** Apply thread seal tape on threaded connections.
Appliquez du ruban d'étanchéité sur les connexions filetées.

CONNECTION ADVICE CONSEIL RACCORDEMENT

Firmly hand tighten the hose to the valve and add a quarter-turn using the proper wrench. Tighten more if needed.
Raccordez le connecteur flexible à la valve en serrant fermement à la main puis ajoutez un quart de tour à l'aide de la clé appropriée. Serrez plus au besoin.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

Installation steps - Étapes d'installation

Before you begin / Avant de commencer

MAIN WATER VALVE
ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE

**OFF
FERMÉ**

1

**Optional Plate
Plaque optionnelle**

**OR
OU**

2

3

HOT / CHAUD

COLD / FROID

**ON
OUVERT**

4

1 minute

5

HOT / CHAUD

COLD / FROID

Verify that all connections are watertight / Vérifier que toutes les connexions sont étanches

Instructions Presto Drain • Drain presto

1

2

**3
FOR STEP 3
POUR ÉTAPE 3
VERSO**

**4
FOR STEP 4
POUR ÉTAPE 4
VERSO**