


| No | Description           |                                             | Part<br>Pièce |
|----|-----------------------|---------------------------------------------|---------------|
| 1  | Threaded Sleeve       | Douille filetée                             | FC0TH9047     |
| 2  | Test plug             | Bouchon d'essai                             | FC0TH1004     |
| 3  | Check/stop valves kit | Ensemble de soupapes d'arrêt et anti-retour | FCVALA017     |
| 4  | Diverter              | Inverseur                                   | FCDIVA008     |

« Dans l'éventuel test de pression pour la vérification des connexions tuyaux/valves, Bélanger insiste sur une **pression maximale de 120 psi pour un test à l'eau et 110 psi pour un test à l'air** »

« In an eventual pressure test to verify the piping/valves connections, Belanger insists on a **maximum pressure of 120 psi for a water test and 110 psi for an air test** »




PRESSURE BALANCED / DIVERTER VALVE ROUGH-IN  
INSTALLATION PRIMAIRE POUR VALVE  
À PRESSION ÉQUILIBRÉE / DÉVIATRICE

**98VSR2WIR**

For warranty and to register your product  
Garantie et enregistrement de votre produit

belangerfaucets.com



| Customer Service                               | Service à la clientèle                        |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Monday to Friday:<br>8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T. | Lundi au vendredi:<br>8 h 00 à 16 h 30 H.N.E. |
| Tel: <b>1-800-361-5960</b>                     | Fax: <b>1-888-533-8313</b>                    |
| <b>info@belangerfaucets.com</b>                |                                               |

Replacement parts are available on order  
Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CARE INSTRUCTIONS</b><br>Rinse the product with clear water.<br>Dry the product with a soft cloth.<br><br><b>DO NOT:</b><br>Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers. | <b>INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN</b><br>Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.<br><br><b>À NE PAS FAIRE:</b><br>Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniacque, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|




## IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

## Technical drawing - Dessin technique



### RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS



Included / Inclus  
Thread seal tape  
Ruban d'étanchéité  
pour joints filetés \*\*

\*\* Apply thread seal tape on threaded connections.  
Appliquez du ruban d'étanchéité sur les connexions filetées.


The model shown in the installation steps may differ from the one in box however the connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

## Installation steps - Étapes d'installation

### Before you begin / Avant de commencer

MAIN WATER VALVE  
ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE





### INSTALLATION OPTION 1



### INSTALLATION OPTION 2

1a



\*We insist on using copper pipe to connect the valve to the spout and to the shower head. PEX pipe adaptors can cause flow restriction, thus creating a backflow to the showerhead.

\*Nous insistons sur l'utilisation d'un tuyau de cuivre pour raccorder la valve au bec de bain et à la pomme de douche. Les adaptateurs de tuyau PEX peuvent causer une restriction de débit et un retour d'eau à la douche.

