


No	Description		Part Pièce
1	Handle kit	Ensemble de poignée	FC94100XR0
2	Index	Index	94000CAP
3	Allen screw	Vis Allen	923001
4	Spout kit	Ensemble de bec	3044-S
5	Aerator	Aérateur	93044-1
6	Anchor kit	Ensemble d'ancrage	FC94075-5A
7	Spout Allen screw	Vis Allen du bec	915043
8	Washer	Rondelle	FCWAA1013
9	Spout flange	Bride du bec	FC921441CP
10	O-ring	Joint torique	93044-4
11	Diverter knob rod	Bouton de l'inverseur	93044-2
12	Diverter	Inverseur	FCDIVA003
13	O-ring	Joint torique	93044-7
14	Spout bushing	Manchon du bec	FCBDR1001
15	"T" spout connector anchor kit	Ensemble d'ancrage du raccord en "T"	FCKTS4006
16	"T" spout connector	Raccord en "T" du bec	FCBDR7011
17	Spout connector kit	Ensemble de raccord du bec	FCKTSA003
18	Trim cap	Garniture d'écrou	FC9300004
19	Temperature limiting device	Limiteur de température	9TLR
20	Flexible braided connector	Raccord flexible tressé	FC905245H
21	Check valve	Soupape anti-retour	96077X
22	Hand shower	Douche à main	FC912180
23	Lift rod and brass tip diverter kit	Ensemble de tige et d'embout en laiton pour inverseur	FCDIV4002
24	Hand shower hose, check valve and braided flexible connector kit	Ensemble de tuyau, soupape et raccord flexible tressé de la douche à main	96180-2
25	Check valve	Soupape anti-retour	FC98244CV
26	Hand shower hose	Tuyau de la douche à main	FC96180
27	Diverter repair kit	Ensemble de réparation pour inverseur	93044-KIT2
28	Hand shower support kit	Ensemble de support de douche à main	912180-1
29	Rubber washer	Rondelle de caoutchouc	FCWAA1014
30	Ceramic cartridge	Cartouche céramique	FC9AC007
31	Flexible connectors (pkg of 3)	Raccords flexibles (pqt de 3)	3043-HK
32	Nut	Écrou	90644
33	Cap	Capuchon	93144CAP
34	Spout rubber washer	Rondelle de caoutchouc du bec	FCWAA1015



ROMAN BATHTUB FAUCET

ROBINET POUR BAIGNOIRE ROMAINE

 4143CP-v02

belanger-upt.com



Customer Service

Service à la clientèle

Monday to Friday:
8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T.

Lundi au vendredi :
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Tel: **1-800-361-5960**

Fax: **1-888-533-8313**

clientinfo@belanger-upt.com

Replacement parts are available on order
Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

IB4143-v02_v160211




IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

Technical drawing - Dessin technique

4143CP-v02



RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Thread seal tape
Ruban d'étanchéité
pour joints filetés **
Included
Inclus

** Apply Bélanger thread seal tape on threaded connections.
Appliquez du ruban d'étanchéité Bélanger sur les connexions filetées.

CONNECTION ADVICE CONSEIL RACCORDEMENT



Firmly hand tighten the hose to the valve and add a quarter-turn using the proper wrench. Tighten more if needed.

Raccordez le connecteur flexible à la valve en serrant fermement à la main puis ajoutez un quart de tour à l'aide de la clé appropriée. Serrez plus au besoin.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however the connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

Installation steps - Étapes d'installation

