

No	Description		Part/Pièce
1	Presto drain cap	Capuchon du drain	FCDEC7119
2	Spring mechanism	Mécanisme à ressort	FCOTH9051

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

Customer Service

Monday to Friday:
8 a.m. – 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: 1-800-361-5960


Service à la clientèle

Lundi au vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax: 1-888-533-8313

info@belangerfaucets.com

Replacement parts are available on order
Pièces de remplacement disponibles sur commande



Components

COMPOSANTES | B20-439

PRESTO DRAIN
DRAIN PRESTO






IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. **WE DENY ALL LIABILITY RELATED TO ANY ACCIDENT, INCIDENT OR BREAKAGE FOLLOWING ANY USAGE IN BREACH OF THIS WARNING.**

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. **NOUS NOUS DÉGAGEONS DE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR QUELQUE ACCIDENT, INCIDENT OU BRIS OCCASIONNÉ SUITE À UN USAGE QUI NE TIENT PAS COMPTE DE CET AVIS.**

Technical drawing - Dessin technique

B20-439




RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Plumber's putty

Mastic pour
plombier








Thread seal tape
Ruban d'étanchéité
pour joints filetés **



** Apply thread seal tape
on threaded connections.
Appliquez du ruban d'étanchéité
sur les connexions filetées.

Instructions Presto Drain • Drain presto



The model shown in the installation steps may differ from the one in box however the connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.