

No	Description	Part/Pièce
1	Flexible hose	Boyau 96179
2	Hand shower holder	Support pour douche à main B93-800
3	Wall support	Support murale B93-801
4	End cap wall support	Embout du support murale B93-802

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

Customer Service

Monday to Friday:
8 a.m. – 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: 1-800-361-5960



Service à la clientèle

Lundi au vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax: 1-888-533-8313

info@belangerfaucets.com


Replacement parts are available on order
Pièces de remplacement disponibles sur commande



Components

COMPOSANTES | B90-830

SLIDING BAR KIT WITH FLEXIBLE HOSE
ENSEMBLE DE BARRE À GLISSIÈRE ET BOYAU



1BB90-830_v250411

For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit
belangerfaucets.com






IMPORTANT

The slide bar is not to be used as a grab bar or for support. It is intended for holding a handshower only. **WE DENY ALL LIABILITY RELATED TO ANY ACCIDENT, INCIDENT OR BREAKAGE FOLLOWING ANY USAGE IN BREACH OF THIS WARNING.**

La barre à glissière ne doit en aucun cas être utilisée comme barre d'appui. Elle a été conçue pour supporter une douche à main. **NOUS NOUS DÉGAGEONS DE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR QUELQUE ACCIDENT, INCIDENT OU BRIS OCCASIONNÉ SUITE À UN USAGE QUI NE TIENT PAS COMPTE DE CET AVIS.**

Technical drawing - Dessin technique

B90-830




RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS



* Apply thread seal tape on threaded connections.
Appliquez du ruban d'étanchéité sur les connexions filetées.

Installation steps - Étapes d'installation



The model shown in the installation steps may differ from the one in box however the connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.